

Retranscription du texte de la vidéo : [Parlons d'espaces espace clos](#)

Parlons d'espaces clos. Cette capsule d'information vous aidera à identifier les espaces clos et les principaux risques qui leur sont associés, tel que défini au Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

ATTENTION !

De nombreux moyens de prévention et de contrôle ont volontairement été omis pour mettre en évidence ces risques. C'est parti !

Un espace clos c'est ...

Tout espace qui est totalement ou partiellement fermé, tels un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d'accès, une citerne de wagon ou de camion ou une pale d'éolienne. Un espace clos présente un ou plusieurs des risques suivants, en raison du confinement. Un risque d'asphyxie. Un risque d'intoxication, de perte de conscience ou de jugement. Un risque d'incendie ou d'explosion associé à l'atmosphère ou à la température interne. Un risque d'ensevelissement. Un risque de noyade, ou d'entraînement en raison du niveau ou du débit d'un liquide.

Prendre note qu'une contrainte thermique liée à la température interne de l'atmosphère dans l'espace clos peut engendrer une perte de conscience ou de jugement.

Les espaces clos peuvent être regroupés selon les familles suivantes :

Les réservoirs, les citernes et les silos sont des espaces fermés hors-sol ou enterrés, utilisés principalement pour le stockage et le transit de produits liquides ou solides. Ils peuvent être fixes ou mobiles.

Les cuves, bassins et fosses sont des espaces ouverts en surface, équivalents à des réservoirs de stockage hors sols ou enterrés. Les tuyaux sont des espaces fermés ou ouverts aux extrémités. Ils servent à transporter ou évacuer un liquide.

Les chambres, les trous d'homme et les puits d'accès sont des espaces fermés enterrés utilisés pour l'accès à des équipements. Les cheminées sont des espaces ouverts de grande hauteur pour évacuer des gaz.

Et finalement, l'intérieur des équipements sont des espaces fermés ou partiellement fermés d'une machine, dont l'entrée se fait souvent à l'horizontale, comme les dépoussiéreurs, les fours et les fournaies.

Pour vous aider à éliminer, voire contrôler les risques via un programme de prévention spécifique à vos espaces clos, communiquez avec votre ASP.